



簡単ガイド

ハードウェア紹介



電源を入れる / 切る

電源を入れる
ON

①
本体





底面にボタンがあります

②
プロジェクター



③
デスクトップ




「スタート」を押します

④
プロジェクター



2回押す

③
デスクトップ



左下のメニューから
「終了」→「シャットダウン」

②
トップ画面



電源ボタンを押す

①
ゲーム画面



「ログアウト」を押します

電源を切る
OFF



各モードの紹介

ログイン後に表示されるモード選択画面



① 400ydのドライビングレンジ練習モード

② 実際のコースで18ホールのラウンド練習を行うモード

③ ゲーム感覚でティーショット、アプローチ練習を行うモード
※旧GDR チャレンジモードと同等

④ ユーザープロフィール
※ログイン時はニックネームが表示

⑤ 実際のコースで様々なシチュエーションで練習を行うモード
※旧GDR フィールド練習と同等
(実力テストは内部機能として提供)

⑥ 残り時間

ドライビングレンジでは3種類のモードで練習できます



① ゾイマル

スイング&ショット アプローチ
パッティング練習が可能

② ドラコン

ロケーションが夜間のドラコン会場
空間になっております。

※機能はゾイマルと同等

※ドラコン機能は内蔵されてません

③ プレミアム

ショット情報が選択したコースマッ
プ上でも再現される

ドライビングレンジ / ゾイマル



マイモ動画チェック
(スイング動画)

Point 1 : 使用クラブ変更ボタン
クラブ別にデータ取得・分析するので
使用クラブは小まめに变更しましょう

Point 2 : スイングテンポ
スイングテンポを体で覚える練習モードです。



5段階のテンポスピードに変更が
可能なので自分に合ったスピード
で練習ができます。

Point 3 : ショットデータ
直近1球のショットデータを様々な角度から確認
ができます。各ショットデータの数値を変更し
理想のショットの再現も可能です。

3Dビュー確認		高さ確認		落下地点確認	
キャリー (yd)	飛距離 (yd)	ボールのスピード (m/s)	バックスピン (rpm)	サイドスピン (rpm)	打ち出し角 (度)
166.2	187.9	52.5	1782	-789	15.4

適用 閉じる

その他確認可能項目：高さ確認、落下地点確認


フットパッド



ショットキャンセル：

GDRは集積したデータを元に、目標設定をします。
集積中に起きたチョロやダフりのミスショットを、このパッドを押して
キャンセルすることで、より正確な目標設定が可能になります。

選択したコースがコースマップで表示され、練習場画面で仮想ラウンドが可能



※コース選択画面



※プレミアムモード画面表示説明

オプションでOKパット距離、グリーン/ホールカップ位置、グリーン状態、風速/風向、ティー位置、打ち直し数の設定が可能。パッティングは行わず、全てOKパットとなります。

※パッティング打数：1パット（コンシード距離以下）/2パット（コンシード距離超過～10m）/3パット（10m超過）


マイモ動画



マイモ動画 / スイングフォーム比較 / ミラーチェック
といったメニューがあります。

スロー再生・コマ送り・コマ戻し、動画に線や丸を描くことや
動画を保存したり、呼び出すことが可能です。

ミラーチェックのイン機能でスイングテンポ練習と録画ができます。



※動画は保存したり、呼び出すことも可能です。




※動画を録画したり、録画した動画を保存することも可能です。

ゴルフ入門者・初心者のための練習モード



デフォルトで直線の黄色のターゲットが出現、ショットをのせることで派手なエフェクトが発生するので、飽きずに楽しみながら練習ができます。

実在するコースでラウンド練習が出来ます



* 練習ラウンドコース選択画面



* 練習ラウンド表示画面

- ・練習ラウンドを選択すると、お好きなコースでラウンドが可能
- ・**18ホールラウンド可能**、パッティング除外(パット数の計算はプレミアムモードと同等)
- ・環境設定でコンシード距離、グリーン/ホールカップ位置、グリーン状態、風速、風向、ティー位置、マリガン設定が可能

実際のコースを使用し、様々なシチュエーションで練習を行うモード



フィールド練習 メニュー

【ティーショットの練習】

パー 4、5 のホールでティーショットの反復練習

【ニアピンの練習】

カップから218yd（200M）の範囲内でアプローチの反復練習

【パットの練習】

グリーンでパッティングの反復練習

【実力テスト】

4種類のショットを3ホール3回ずつ行い、実力が可視化されます。

【9Hの練習】

実戦形式で9Hのラウンドが楽しめます

「ティーショット」「ニアピン」「パッティング」練習はショットの得意/不得意分野を把握するのに最適です。

「実力テスト・9ホール練習」は実際のラウンド感覚で反復練習が出来、よりリアルなテストラウンドをご体感頂けます。

ショットの精度をデータ化し、可視化するモード



テスト結果

【ティーショット】

飛距離・フェアウェイキープ率

【セカンドショット】

グリーンオン率

【アプローチ】

ターゲットオン率

【パット】

距離別成功率

「実力テスト」では実在するコースで「ティーショット」「セカンドショット」「アプローチショット」「パット」の4種類のショットを、それぞれ3ホールを各3回打ち、ショットの精度を確認できます。ショット毎に課せられた目標を達成すると「成功」、達成しなければ「失敗」とされ、その合計数でショットの精度を可視化します。

ゲーム感覚でティーショット・アプローチの練習



■ティーショット

ショットをフェアウェイに乗せることが目的です。
50M幅のフェアウェイから始まり、レベルが上がると幅が狭くなります
飛距離がより遠いほうが加点につながります



■ピッチショット

3つの距離（30/60/90yd）に出現するじょうごの中にショットを入れることが目標です。
・レベルが上がるとじょうごの大きさが小さくなります。



■チップショット

30yd以内の様々な距離からグリーン上のターゲットにボールのせることが目標です。
・レベルが上がるとターゲットの大きさが小さくなります。

ゲーム感覚で練習ができます。ショットを成功するとポイントを獲得し、5回以内に規定のスコアを達成するとレベルが上がりショットの難易度もあがります。

●取得スコアにおける全国ランキングがあり、リアルタイムで更新されます。



練習結果確認

練習データ

GDR ドライビングレンジ

実力指数

ドライビングレンジ

Driver

最大 267yd
平均 237yd
球質 ストレート

ターゲットキープ率 29%

アプローチ

記録なし

バッティング

記録なし

36 自動的に閉じるまでの残り時間
より詳しい情報はウェブとモバイルから確認してください！

閉じる

GDR 練習ラウンド

実力指数

スコアボード(予想スコア)

53(+17)

フェアウェイキープ率 (ドライバーティーショット) 14%

グリーンキープ率 0%

バーオン後 平均残り距離 0.0yd

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計

Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 72

スコア 2 3 2 2 1 1 1 4 1

Fairway hit ー

Per-On ー

53(+17)
14%
0%

*バッティング打数:1/バット(コンシード距離以下)/2/バット(コンシード距離超過10m以下)/3/バット(10m超過)

55 自動的に閉じるまでの残り時間
より詳しい情報はウェブとモバイルから確認してください！

閉じる

GDR フィールド練習

実力指数

ティーショット

記録なし

ニアピン

記録なし

バッティング

記録なし

9ホール練習

Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Putt	合計
Par	4	5	4	3	5	4	3	4	5	23	37
スコア	1	1	2	1	3	0	2	2	1		50 (+13)

48 自動的に閉じるまでの残り時間
より詳しい情報はウェブとモバイルから確認してください！

閉じる

GDR チャレンジ

実力指数

本日

ティーショット 417点 レベル 30位

ピッチショット 680点 レベル 40位

チップショット 1059点 レベル 68位

総合順位 2156点 80位

ベスト

ティーショット 417点 レベル 1 30位

ピッチショット 680点 レベル 1 40位

チップショット 1059点 レベル 2 68位

総合順位 2156点 80位

48 自動的に閉じるまでの残り時間
より詳しい情報はウェブとモバイルから確認してください！

閉じる


練習時間が終わると、当日練習したモード別に結果を確認できます。

閲覧するためには、画面左の確認したいモードのタブを選択します。練習記録がない場合は「記録なし」と表示されます。

購入サイト登録 / 購入方法



- ① インターネットブラウザを起動
glm.golfzon.jpにアクセス
- ② 最下段のリンク
「**GOLFZONショップ**」をクリック



- ③ 「会員登録」ボタンをクリック

- ④ 下記ページから会員登録をする

■ 購入方法



- ① 登録情報からログインをする






- ② 商品を選びカートに入れ
注文者情報、送付先を入力する

- ③ 注文が確定すると会員登録した
メールアドレスに確認メールが届きます

セキュリティ上、パスワードはショップ側での確認ができません。
パスワードが分からなくなってしまった場合は、仮パスワードの再発行ができますので
GOLFZONテクニカルサポートセンター
0120-395-398 までお電話下さい。

練習結果データを日/月ごとに確認



練習日毎にスイング動画や練習データを確認する事が出来ます。分析結果は過去のデータと比較する事も出来ます。

※ログインしての練習のみデータ保存がされます

※モバイル端末対応のアプリです。




メンテナンス

定期清掃

ホコリが溜まり、熱がこもりやすくなると故障の原因に繋がります。定期的な清掃をお願い致します。

手順①




専用キーで
裏カバーを外す

手順②



カバーを外す

手順③



エアダスターでホコリを取り除く
(ファンは重点的に)

手順④



カバーを元に戻す

※月に1回程度の作業をお願い致します。

※電源は落とした状態での作業をお願い致します。

症状改善方法


目的：静電気等の影響で引き起こすことが多い症状の改善

症状内容：電源を入れても機械が立ち上がらない（ファンは動いている）

改善方法：内蔵メモリの抜き差し

※手順②までは定期清掃と同じ


手順③



○で囲まれた部分のメモリ2枚を抜く
○の白いストッパーを上下に外すと抜ける


抜いたメモリ

手順④



メモリを元の場所に
差し込む

手順⑤



カバーを元に戻す

※電源は落とした状態での作業をお願い致します。

電源を立ち上げ、症状が改善されない場合は他に原因がありますので
GOLFZONサポートセンターへ連絡お願い致します。

全国どこでも迅速かつ便利にアフターサービスを受けることができます。

GOLFZONテクニカルサポートセンター


TEL:0120-395-398

受付時間： 10:00 ～ 22:00


販売元：GOLFZON Japan 株式会社

所在地：東京都新宿区大久保1-3-21 新宿TXビル2F

【遠隔対応時の操作手順】



①デスクトップ上の遠隔サポートアイコン
をダブルクリック



②『実行』をクリック



③『使用中のID』に表示される
9桁か10桁の数字を
電話サポート担当に伝達



遠隔対応開始